

# Magic

## 전기레인지

## Electric Range

전기레인지 설명서 - ERA-B362E


### 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

· 제품의 특징	2P
· 안전한 사용을 위한 주의사항	3P
· 고장진단요령	7P
· 사용방법	8P
· 메뉴 방법 기능 설정	10P
· 타이머 설정	11P
· 설치방법	12P
· 제품규격	13P
· 청소하는 방법	14P
· 각부 명칭 및 기능	16P
· 품질보증서	19P

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항” 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.


\*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



## 제품의 특징

화력이 강합니다.

고강도 특수 합금 재질의 열선을 사용하여  
순간적으로 강한 화력을 발생시킴으로서  
신속한 조리를 할 수 있습니다.




## 경제적 입니다.

가스처럼 대기중에 열손실이 일어나지 않으므로 열효율이 높아 에너지 낭비가 적고 짧은 시간에 많은 음식물을 가열 할 수 있어서 경제적입니다.




## 무공해 조리기구 입니다.

열선에 의한 조리방식이므로 밀폐된  
공간에서도 산소 결핍 및 유해가스 발생이  
전혀 없어 조리환경이 항상 쾌적합니다.



안전합니다.


전기레인지 작동 후 세라믹상판의 온도를  
감지하여 일정온도 이하로 떨어질 때 까지  
경고 램프로 주의를 환기시켜 주므로  
안전합니다.



디자인이 미려합니다.

전기레인지의 상판은 고강도 세라믹의 완전 평면상판이므로 가스레인지처럼 돌출부위가 없어서 청소가 간편하고, 충격, 굽힘, 오염등에 강하며 주방환경을 세련되게 합니다.





## 안전한 사용을 위한 주의사항

주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



**경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



**주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를唤기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.



### 경고

**!** 정격 220V의 제품 전류용량에 맞는 전용선과 콘센트를 사용하세요.

- 전용선이 아니거나 전류용량이 부족한 경우 이상과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



- 해당 모델은 25A이상의 전용선이 필요합니다. 만일 전용선이 설치되지 않은 경우에는 필히 전원공사를 해야만 합니다. (전원공사는 전기공사업 협회에서 시공해야만 합니다).


**!** 전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마세요.

- 절연이 파괴되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.




**!** 전원코드를 콘센트에 꽂거나 빼 때에는 손의 물기를 반드시 제거한 후에 꽂거나 빼 주세요.

- 감전의 원인이 됩니다.



**!** 전원코드플러그에 물어있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하세요.

- 접촉부 과열로 감전이나 화재의 원인이 됩니다.




**!** 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 당사 서비스직원에게 수리나 교환을 받으세요.



\* 전원콘센트의 상태가 불량한 경우에는 전원플러그를 꽂지 마십시오.

- 접촉 불량으로 스パー크가 튀거나 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.




## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠ 경고

#### 🚫 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.

· 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



#### ❗ 제품에 직사광선이 쪄는 곳, 전열기구, 가스레인지 등과 가까운 곳에는 설치하거나 사용하지 마세요.

· 전기누전 및 감전, 변형, 변색의 원인이 됩니다.



#### 🚫 목욕탕 등 고온다습한 곳은 제품에 물이 들어갈 수 있으므로 설치하거나 사용하지 마세요.

· 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



#### 🚫 불안전한 장소나 옆에 약한 인화물이 있는 곳에서는 설치하거나 사용하지 마세요.

· 화재, 상해의 원인이 됩니다.



#### 🚫 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 설치하거나 사용하지 마세요.

· 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




#### 🚫 창문의 커튼 등이 세라믹상판에 닿지 않도록 하고 인화성 물질은 가까이 두지 마세요.

· 화재의 원인이 될 수 있습니다.



#### ❗ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이의 손이 닿을 수 있는 곳에 설치하거나 사용하지 마세요.


· 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



#### ❗ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

· 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.





## 안전한 사용을 위한 주의사항

주의사항

### △ 경고


#### 🚫 제품을 물에 담그거나, 물을 뿌리지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



#### ❗ 사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마세요.

- 감전, 고장, 제품파손의 원인이 됩니다.




#### 🚫 사용중이거나 사용직후에는 표면이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마세요. 특히 어린이가 있는 가정은 더욱 주의해 주세요.

- 화상의 원인이 됩니다.



#### 🚫 세라믹상판의 조작부에 행주나 물기가 묻었을 경우, 즉시 치워주세요.

- 9초이상 행주나 물기를 치우지 않으면 안전을 위하여 자동으로 전원이 꺼지게 됩니다.



#### 🚫 사용중 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑 등의 금속물들은 뜨거워질 수 있으므로 세라믹상판 위에 놓지 마세요.

- 화상의 원인이 됩니다.



#### ❗ 세라믹상판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원플러그를 콘센트에서 분리하세요.

- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- 세라믹판이 깨졌을 때는 동양매직 서비스센터에 문의하여 수리하십시오.



#### 🚫 용기가 없거나 빈 용기를 올려놓고 제품만을 가열하지 마세요.


- 제품의 파손, 손상 및 세라믹상판의 파손원인이 될 수 있습니다.



#### 🚫 사용중, 제품의 발열부에 전원코드가 닿지 않도록 주의하시고 제품 밑으로 전원코드가 지나가지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.





## 안전한 사용을 위한 주의사항

### 경고


- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌려지지 않도록 주의하세요.

· 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 조리 후, 찬열에 의한 화상의 위험이 있으니 완전히 식은 후에 청소하세요.

· 화상의 원인이 됩니다.



- 제품 청소시 세라믹상판을 철수세미나 연마제, 씽크용제, 날카로운 청소도구를 사용하여 청소하지 마세요.

· 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



- 제품 청소시 분무식 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등은 사용하지 마세요.

· 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



신나, 벤젠


- 세라믹상판의 표면 위에 소금이나 설탕 등이 눌러붙으면 파손의 우려가 있으니 즉시 청소해 주세요.

· 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



- 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주시고, 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으세요.

· 전원 열화로 인해 감전, 누전의 원인이 됩니다.




- 전기를 연장하여 사용하고자 할 때에는 반드시 정격220V, 전류용량 25A(3구) 이상의 접지된 콘센트를 사용하세요.


· 접지되지 않은 연장콘센트를 사용시 감전 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.



- 폐가전을 폐품 처리시에는 지정된 처리절차에 의해 폐기하세요.

· 환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.





## 고장진단요령을 알아볼까요?

고장진단요령

히터가 가열되지  
않아요.

- 전원 스위치가 켜졌는지 확인하세요.
- 화력표시등이 8~9단인지 확인해 주세요.  
1~5단에서는 가열이 늦어집니다.
- 사용전압이 220V인지 확인하세요.
- 전원플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀있는지 확인하세요.

히터가 켜졌다  
꺼졌다 해요.

- 일정한 온도상태를 유지하기 위하여 온도조절스위치가 작동하는 것이며, 고장이 아닙니다.
- 원적외선 히터의 장점인 잔열을 이용하기 위해 적정한 온도에 맞도록 히터가 켜졌다 꺼졌다 하면서 불필요한 에너지의 낭비를 방지하고, 일정온도를 유지시키면서 동작되기 때문에 고장이 아닙니다.

요리가 잘 안돼요.


- 화력표시등이 9단으로 조작되었는지 확인하세요.  
- 일단 끓는점(끓기시작)에 도달하면 5~7단으로 내려서 조리해 주세요.(음식의 종류에 따라 다를 수 있습니다.)
- 요리 용기의 밑면이 세라믹상판의 발열부보다 약간 크거나 같은지 확인하세요.  
- 발광부와 일치하지 않는 용기를 사용할 경우 열의 손실로 인해 요리시간이 길어질 수 있습니다.
- 용기의 바닥면이 세라믹상판과 밀착될 수 있는 편평한 것을 사용했나요?  
- 만약 편평하지 않은 경우 열손실이 발생하여 조리시간이 길어질 수 있습니다.
- 요리에 맞게 온도조절이 되어 있는지 확인해 주세요.

화력이 자동으로 내려가요.


- 전력제어 기능이라는 특허 기술입니다.  
- 출력량이 3.5kw 이상이 되면 자동으로 전력과 전류를 낮추어 효율적이고 안전하게 사용할 수 있는 특허 기술입니다.  
고장이 아닙니다.

집전원이 차단되요.

- 콘센트가 과열로 인하여 손상되었을 경우 집전원이 차단될 수 있습니다. 즉시 콘센트를 교체하여 주세요.
- 누전차단기의 이상유무를 확인하세요.
- 집 전원의 용량이 부족한지 확인하세요.  
- 집 전원의 용량이 부족한 경우 필히 전기공사를 하거나, 히터 사용을 전기용량에 맞춰서 사용하셔야 합니다.(3개중 2개 히터만 켜기)




## 사용방법을 알아볼까요?




### 1 그릇을 올려놓습니다.

그릇 바닥의 크기는 세라믹상판에 표시되어 있는 원의 크기에 맞는 것을 사용하여 주십시오.  
히터의 발열부보다 작은 그릇을 사용하시면 효율이 떨어질 수 있습니다.



### 2 잠금기능 해제 / 전원을 on 합니다.


잠금/해제 스위치를 길게 눌러 잠금을 해제 합니다.  
잠금기능이 해제되면 전원스위치를 길게 눌러 전원을 on 합니다. 이때 시간표시창에 on이라고 표시됩니다.



참고 : 이때 히터의 동작이 바로 시작되는 것은 아니며 히터를 동작시킬 수 있는 준비단계가 됩니다.

### 3 히터를 켭니다.


그릇을 올려놓은 히터와 같은 위치의 표시가 있는 화력조절키의 "+"를 길게 누르면 9단으로 켜집니다.




참고 :  
"- 키를 길게 누르면 꺼집니다.

### 4 화력을 조절합니다.

"+"와 "-"-스위치를 눌러서 최소화력 1단에서부터 최대화력 9단까지 조절할 수 있으며, 화력표시등에 화력이 표시됩니다.  
히터를 고고자 할 때는 "-"-스위치를 길게 눌러주시면 됩니다.




참고 : 고장이 아닙니다.  
1. 전원을 켜고 얼마 후 과열방지를 위해 자동으로 켜짐, 꺼짐이 반복합니다  
2. 중불 이하에서는 가열중이여도 붉은 불빛이 보이지 않을 수도 있습니다.



## 5 확장히터를 켭니다.

고열량히터는 확장히터가 있어서 확장키를 누르면 히터외각의 확장히터가 켜지면서 스위치 윗부분에 LED가 점등됩니다.  
확장히터가 켜진 상태에서도 온도조절은 "+"와 "-"키를 이용하면 됩니다.



☞ 참고 : 확장히터 동작은 켜짐>꺼짐>꺼짐>꺼짐으로 동작합니다.

## 6 타이머설정을 합니다.

타이머는 모든 히터가 설정 가능합니다.  
조리시간을 설정하시려면 "+"와 "-"스위치를 눌러 설정하시면 됩니다.



☞ 참고 : 히터별로 선택하여 설정할 수 있습니다.  
시간표시는 조리가 빨리 끝나는 히터의 시간을 우선적으로 표시합니다.

## 7 자동으로 꺼집니다.

안전한 사용을 위하여 아래표의 시간 설정이나 조작이 없으면 히터가 기본 45분 동작 후에 자동으로 꺼지게 됩니다.

☞ 참고 : 화력단계별 시간설정 범위

화력	자동꺼짐시간
9 단	2 시간
8 단	3 시간
7 단	4 시간
6 단	5 시간
5 단	6 시간
4 단	7 시간
3 단	8 시간
2 단	9 시간
1 단	9 시간 59분

## 9 사용하지 않을 때에는

잠금기능은 오랜시간 전기레인지를 사용하지 않을 때 설정해 두시면 안심하실 수 있습니다.  
자동쇠모양의 잠금 스위치를 길게 눌러주시면 잠금 표시등이 점등되면서 일체의 다른 스위치는 동작되지 않습니다.



모든 히터가 꺼지고, 10분이 지나면 자동으로 잠금 스위치가 동작하여 잠금으로 설정 됩니다.

## 8 화상에 주의하세요!

히터를 끄고자 할 때는 "-"스위치를 길게 눌러주시면 됩니다. 이 때 히터는 꺼지지만 잔열 경고등은 세라믹상판이 약 60도 이하로 내려갈 때 까지 켜져 있습니다. (점멸상태 유지)  
이때는 뜨거우므로 세라믹상판에 손대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.




## 10 전력제어기능 설명

가정용 콘센트 15A 3.5kw에 맞도록 자동으로 전력을 낮추어 효율적이고 안전하게 사용할 수 있는 특허 기술입니다.


### ■ 모든 버너 동작 구성

1번 버너 8단	2번 버너 8단	3번 확장버너 8단
1번 버너	-	7단
2번 버너	7단	-
3번 버너	7단	7단
1번 버너 9단	2번 버너 9단	3번 확장버너 9단
1번 버너	-	4단
2번 버너	7단	-
3번 버너	4단	4단

☞ 참고 : 이 기능을 사용하지 않으면 반드시 전기공사를 해야 하며 안전을 위하여 2개의 회구 사용을 권장합니다.  
효과적인 사용방법은 2번화구 8단과 3번화구 2중확장 7단을 사용하는 것이 효과적입니다.




## 메뉴 반복 기능 설정을 알아볼까요?



## 사용방법

### 01 메뉴 저장방법



요리 후 요리과정을 그대로 반복하고 싶으시면 위 그림과 같이 메뉴를 설정하세요.  
각 화구마다 9개까지 메뉴를 저장하실 수 있습니다.


※ 이미 저장된 메뉴가 있으면 시간 올림 스위치를 눌러 다른 번호에 저장하시면 됩니다. 저장된 메뉴의 변경을 원하시면 메뉴 버튼을 한번 더 눌러 주세요.

### 02 메뉴 이용방법



저장된 메뉴를 이용하려면 위 그림과 같이 메뉴를 실행하세요.  
저장된 요리과정이 자동으로 실행됩니다.

**!** ※ 메뉴 반복 기능 이용중 화력이나 시간을 조절하면 메뉴기능이 해제 됩니다. ※ 메뉴 반복 기능은 동작 정지된 히터에서만 작동합니다.  
※ 메뉴 반복 기능 진행 중 기능을 취소하길 원하면 잠김/해제 스위치를 눌러 취소 하면 됩니다.



## 타이머 설정을 알아볼까요?


사용방법



- 01 조리 도중 조리 종료 예약이 필요할 경우 사용합니다.
- 02 화구 선택 스위치를 이용하여 화구를 선택합니다.
- 03 시간 올림 스위치를 누르면 시간이 증가 합니다.
- 04 시간 내림 스위치를 누르면 시간이 감소 합니다.
- 05 시간 설정은 1분부터 9시간 59분 까지 화력에 따라 다릅니다.
- 06 모든 버너 동작 중 화구선택 스위치를 누르면 각 화구에 남아있는 시간을 알 수 있습니다.
- 07 두개 이상의 버너 동작 중 예약시간이 가장 적게 남은 화구를 우선적으로 표시합니다.

### 화력에 따른 예약 시간


화력	1	2	3	4	5	6	7	8	9
최대 예약 시간	9시간 59분	9시간	8시간	7시간	6시간	5시간	4시간	3시간	2시간



# 설치방법



## 설치방법을 알아볼까요?




※ 싱크대의 크기에 따라 설치방법이 다를 수 있습니다.

※ 설치 전에 필히 전기용량을 확인하십시오.

※ 임의로 연장선을 사용하는 것은 화재의 위험이 있으므로 반드시 전용선을 사용하세요.

### ⚠ 주의 설치시 반드시 지켜주십시오.

- 해당 모델은 3,300W의 고열량이므로 용량에 맞는 전용 배선이 되어있는 전용 콘센트에 연결하여 주십시오.(누전차단기의 용량을 확인하시기 바랍니다.) 25A 이상의 누전차단기가 부착되어진 전용배선에 연결하여 주십시오.
- 제품의 뒷부분은 벽면과 바닥면에서 최소 40mm이상 떨어뜨려 설치하십시오.
- 전기레인지의 밑면은 장시간 사용할 경우 고열상태가 되므로 플라스틱 바닥 등 내열온도가 낮은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 물욕탕 등의 고온, 다습한 곳에서는 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있으므로 위험하니 설치하지 마십시오.
- 바닥이 유통불통하거나 경사진 불안한 장소와 주변에 인화성 물질이 있는 곳에서는 사용하거나 설치하지 마십시오.



## 전원배선공사를 알아볼까요?

전원배선공사

### 1. 옥내외 전원 공급상태를 확인합니다.

전기레인지 설치 장소에는 정격용량이 맞는 콘센트가 설치되어 있어야 합니다.  
전기 용량이 맞는 전원콘센트가 설치되어 있지 않다면 반드시 전기공사업자에  
의한 전원 배선공사를 먼저 해야만 합니다.  
전기배선에 대해서는 전문 전기설비 업체에 문의하여 주십시오.

### 2. 제품을 원하는 장소에 그림과 같이 설치하십시오

전원콘센트는 가급적 가까운 곳에 위치하도록 하십시오.  
전선이 길어질수록 전기 손실이 커질 수 있습니다.

### 3. 전원플러그를 콘센트에 꽂아서 사용하세요.

전원플러그를 단독 콘센트에 꽂아서 사용하세요.

제품규격




## 제품규격을 알아볼까요?

모델명	ERA-B362E		
총소비전력	3,300W(전력제어기능)		
히터별 소비전력 (확장미사용시)	확장형	대화력	소화력
	2,000W / (900W)	1,800W	1,100W
정격전압	AC 220V, 60Hz		
안전장치	잔열표시램프, 과열방지장치, 안전잠금 스위치		
제품크기	580(W)×498(D)×65(H)		
제품중량	8.7Kg		

\* 본 제품의 외관 디자인 및 제품제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게  
예고없이 변경 될 수 있습니다.

13




## 청소하는 방법을 알아볼까요?



**경고** 청소는 반드시 전기레인지의 전원을 끄고 실시하세요.

- 조리 후 즉시 청소를 하시면 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 완전히 식은 후에 전원을 차단한 후 청소해 주세요.
- 제품을 물에 담그거나 물을 뿌리지 마세요.
- 제품 청소시 세라믹상판을 철수세미나 연마제, 싱크용제, 날카로운 청소도구 등을 사용하지 마세요.
- 세라믹상판의 표면위에 소금이나 설탕이 눌러 붙으면 파손의 우려가 있으므로 즉시 청소해 주세요.
- 제품 청소시 분무식 살충제, 휘발유, 시너(신나), 벤젠 등은 사용하지 마세요.
- 평상시 세라믹상판은 음식물 등에 의한 오염이 되었을 때 즉시 제거하고 항상 청결한 상태를 유지해 주세요.



## 적당한 용기를 사용해 주세요.

적당한 용기

- 일반적으로 가스레인지에 사용가능한 용기는 모두 사용가능하며, 적합한 용기를 사용했을 때 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
- 냄비의 밑바닥이 편평하고 두꺼운 것이 더욱 좋습니다.

	적당한 용기	적당하지 않은 용기
확장형 히터		
대열량 히터		
소열량 히터		
밑바닥 모양		
재질	스테인레스, 철, 동등 금속용기	토기, 유리등으로 만들어진 용기

- 사용할 히터의 직경과 용기의 바닥면 직경이 동일한 용기를 사용하면 효율이 좋아집니다.
- 압력밥솥과 같은 조리용기는 제조업자의 지시에 따라 주십시오.
- 아래와 같은 용기는 사용하지 마십시오.



밑바닥이 둥근 용기




일반유리용기


석쇠, 중국요리에 사용하는 밑바닥이 둥근냄비, 구이판, 랩이나 알루미늄 호일, 일반유리용기  
플라스틱 용기, 나무, 종이로된 조리용기 등



- ※ 바닥이 손상되어 거칠어진 용기는 세라믹상판에 흠집을 낼 수 있으니 주의하세요.
- ※ 알루미늄이나 청동으로 되어있는 용기는 세라믹상판을 변색시킬 수 있습니다.
- ※ 조리용기는 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용해 주십시오.
- ※ 세라믹상판에 직접 요리를 하지 마세요.



## 각부의 명칭 및 기능을 알아볼까요?



### 온도 조절

“+”와 “-”스위치를 이용하여 히터를 켜고 끌 수 있습니다.

“+”와 “-”스위치에 의해 1~9단까지 화력이 조절됩니다.

강한 화력과 동시에 원적외선 방사를 통한 빠른 가열이 가능합니다.

☞ 참고 : “+”를 누르면 중간화력인 9단으로 동작되며, 동작중인 상태에서 “-”를 길게 누르면 히터가 깨집니다.

### 잔열 경고등

세라믹상판의 표면온도가 약 60°C 이하로 떨어질 때까지 켜져있으며, 세라믹상판이 뜨거운 상태에 있다는 것을 나타냅니다. 꺼진 히터의 화력표시등에 “H”로 표시됩니다.

### ⚠ 경고

잔열경고등이 켜져 있을 때에는 절대로 세라믹상판에 손대지 마십시오.  
화상을 입을 우려가 있습니다.

### 세라믹상판

강화 세라믹상판은 완전평면이므로 바닥이 평평한 그릇을 사용해야 합니다.


### 타이머

모든 히터의 시간설정이 가능하며, 설정된 시간이 지나면 자동으로 히터를 깨줍니다. 지정된 3분이 넘았을 때와 깨질때에는 알림음으로 알려줍니다.

### 전원코드

전원전선의 끝단은 총 소비전력을 허용하는 콘센트와 플러그를 부착해야 합니다.


\* 다른 전기제품과 혼용으로 콘센트를 사용하지 마십시오.



## \* Memo

메모


17



메모

## \* Memo

18



# 제품보증서

전기레인지  
(가정용)  
품질보증기간 1년  
부품보증기간 3년

## 서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전용하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 학술시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

### ● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입기 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입기 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입기 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입기 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입기 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감자상각 금액에 10%를 차감하여 환급(최고금도 구입가격)	
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입기 환급	정액 감자상각한 전액금액에 구입 가격 5%를 차감하여 환급(최고금액 한 차례(0.1만 원)으로 계산)
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입기 환급	정액 감자상각 후 환급

### ● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

### ● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생된 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시

### 알아두세요

#### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품소프트웨어 포함으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)  
(기스제품 열량변경, 제품정비 등)

#### 소비자 과실로 고장인 경우


- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생(발생경우 해당제품)
- 일부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당시에서 미지정한 소모품, 출선품 사용으로 고장 발생시
- 당시에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 “주의사항”을 지키지 않아 고장 발생시

### 그 밖의 경우

- 천재지변(난리, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수령이 다른 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시점 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.  
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

동양매직(주)  
www.magic.co.kr



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부  
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 척척고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입・사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 /공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액 등을 통신판매 하고 있습니다.



서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 서관 17