

Magic

전기온풍기 Electric hot blast heater

EHR-120M



시후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관에서 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입・사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 /공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오



- 안전한 사용을 위한 주의사항 2~5p
- 제품의 명칭과 설치부속품을 알아볼까요? 6p
- 제품의 특징입니다. 7p
- 제품 사용방법을 알아볼까요? 8p
- 제품손질 및 보관방법입니다. 9p
- A/S를 요청 하시기 전에… 10p
- 제품 규격입니다. 11p

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항” 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

동양매직



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.



경고

- ⚠ 본 제품을 반드시 교류 220V외에는 사용하지 마십시오.**

- 제품고장은 물론 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 전원코드를 꽂거나 빼는 반드시 손의 물기를 제거한 후 꽂거나 빼주세요.**

- 감전의 원인이 됩니다.




- ⚠ 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하세요.**

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 코드 및 전원플러그가 파손되거나 훤틀릴때는 사용하지 마세요.**

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 구입처 및 서비스센터에 연락하여 교환하십시오.



- ⚠ 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나, 잡아 당기지 마세요.**

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 전원코드위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하세요.**

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




안전한 사용을 위한 주의사항




- ❗ 정격 15A이상의 콘센트를 단독으로 사용하세요.**

- 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주세요.**

- 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마세요.**

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 🚫 뒤집히거나 넘어지지 않도록 경사진 곳이나 침대같은 부드러운 표면위에 놓지 마시고 항상 바닥이 평평한 곳에 놓아주세요.**

- 화상 및 상해의 원인이 됩니다.




- ❗ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.**

- 화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- 🚫 전원코드에 밭이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 늘어지지 않도록 하세요.**
(특히, 어린이를 주의 하십시오.)

- 화상 및 상해의 원인이 됩니다.







안전한 사용을 위한 주의사항

△경고

- 🚫** 히터는 열을 가지고 있고 내부에는 전기적인 스파크가 일어날 수 있기 때문에 인화성, 폭발성, 화학성 물질이나 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용이나 설치하지 마세요.
- 화재 및 감전, 제품 변형의 원인이 됩니다.



- ⚠️** 사용 도중에 히터가 뜨거우므로 히터 표면을 만지지 마세요.
- 화상의 원인이 됩니다.




- ⚠️** 난방이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.
- 화재의 원인이 됩니다.




- 🚫** 어떠한 경우라도 흡입구와 배출구를 막지 마세요.
- 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫** 사용하지 않을때나 이동할 때 제품의 전원 플러그를 빼 주세요.



- ⚠️** 배출구나 틈으로 핀이나 철사 등 금속물이나 이물질을 넣지 마십시오.
- 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

△경고

- !** 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신너, 알콜 등으로 닦지 마시고, 진공청소기에 장착된 브러쉬로 제품의 뒷 부분에 있는 통풍구를 청소하시기 바랍니다.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 🚫** 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



△주의

- 🚫** 가구, 베개, 침대, 옷, 커튼 등 인화물질이 있는 곳이나 벽면 등에는 15cm이상 간격을 두고 설치하세요.

- 이상 과열로 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫** 제품위에 무거운 물건이나 뜨거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 상해 및 제품 변형의 원인이 됩니다.




- 🚫** 먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.

- 감전 및 화재, 제품 변형의 원인이 됩니다.




- 🚫** 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 화재 및 상해의 원인이 됩니다.





각부의 명칭과 설치부속품을 알아볼까요?



부속품



사용설명서



제품의 특징입니다.

※ PTC세라믹 히터란?

PTC(Positive Temperature Co-efficient)
Ceramic 열소자의 자가 온도 조절 장치로써,
우주선 난방 시스템용으로 개발된 발열체로
난방속도가 빠르고 온도를 일정하게
유지해주며 산소와 반응하지 않아
안전합니다.



- 1 PTC Ceramic 방식을 이용한 온풍기로 석유나 가스를 이용한 히터와 비교되는 완벽한 친환경 대체품입니다.
- 2 불꽃을 사용하지 않아 그을음이 없으며 산소를 태우지 않아 산화가스 발생이 없어 실내 환기가 필요없습니다.
- 3 순간난방이 가능하여 한국형 난방제품입니다.
- 4 실내온도의 고/저에 따라 전기 소비량이 상대적으로 증/감하는 발열센서 저항방식의 인공지능 PTC를 채택 하였습니다.

안전장치

- 과열을 방지하기 위한 과온 방지 장치가 내장되어 있습니다.
- 자동 과온 전원 차단 장치가 내장되어 있습니다.
- 히터가 기울거나 넘어지면 자동으로 멈추는 경사 안전장치가 내장되어 있습니다.



제품 사용방법을 알아볼까요?

• 경고음이 날 때는 히터를 작동하지 마세요.

컨트롤 패널 작동방법(EHR-120M)

- 조작부




1. 조심스럽게 박스에서 히터를 뺍니다.

2. 히터를 평평한 곳에 놓습니다.

전도스위치가 있어 평평하지 않으면 작동되지 않습니다.

3. 출력 220V/60Hz에 코드를 꽂습니다.

코드가 확실하게 꽂혔는지 확인합니다.



4. 동작스위치를 사용하고자 하는 위치(약/강)로 동작을 시키십시오.

5. 히터 사용을 멈추려면 동작스위치를 '정지'에 놓고 히터 동작이 멈춘 후

전원 플러그를 빼십시오.

(전면의 송풍구는 뜨거운니 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.)




제품손질 및 보관방법 입니다.

제품청소방법

1. 청소하시기 전에는 전원 플러그를 반드시 빼주십시오.



2. 진공청소기에 장착된 브러쉬로 제품의 뒷부분에 있는 통풍구를 청소하시기 바랍니다.
이는 히터의 공기 흡입구에 붙어 있는 먼지 등을 제거 할 수 있습니다.



3. 가솔린, 신너, 벤젠, 알콜, 솔벤트나
거친 청소 연마제 등을 절대로
사용하지 마세요.


- 히터를 절대 분리하여 청소하지 마세요.
- 히터를 부드러운 천으로 닦으세요.



제품보관방법

● 손질 후에는 제품을 완전히 건조시키고
포장상자에 넣어 습기가 없고 통풍이
잘되는 장소에 보관하여 주십시오.

- 다음 철 사용시에는 전원코드의 상태,
히터의 단선, 인전스위치의 동작 유·무
등을 확인하시고 사용하십시오.





A/S를 요청 하시기 전에…


• A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.
제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 시소한 원인으로 응풍기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때엔, 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.



제품규격입니다.

현상	확인해 주세요	조치 방법
히터가 발열되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전원 플러그가 빠져 있지는 않았나요? ▶ 본체 밑바닥이 굽곡이 심하거나 다른 물체가 끼여 있어 안전 스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전원 플러그를 확실히 꽂아 주십시오. ▶ 평坦한 바닥에 놓거나 베이스 밑면에 끼인 물체를 제거해 주십시오.
발열 상태가 약합니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사용전압을 110V에 꽂지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사용전압을 220V에 꽂아 주십시오.

※고객 상담센터 : 1577-7784



모델명	EHR-120M
정격전압	AC220V, 60Hz
정격입력	1200W
정격중량	약 2.2Kg
제품크기	가로200×세로86×높이170 (mm)
부속품	설명서

* Memo

* Memo

* Memo

memo

제품보증서



서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 밖으로 단축 적용됩니다. (영업장, 학술시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 윤송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회째 고장 발생시	무상수리	무상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	무상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	무상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 불실히 경우	제품교환 또는 구입가 환급 제품교환 또는 구입가 환급 제품교환 또는 구입가 환급	정책 가격상각금액 5%를 기준으로 고정수리금액 5%를 기준하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		정책 가격상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 유상수리 금액징수 후 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생된 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 티사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객으로운 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 침습 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(뇌리, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치 시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관을 수리는 유상 청구

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

동양매직
www.magic.co.kr