

Magic

전동식 세탁물 건조대 Electric Dryer

MED-204A



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관에서 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액 등을 통신판매 하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- 안전한 사용을 위한 주의사항 2p
- 각부의 명칭을 알아볼까요? 4p
- 사용방법을 알아볼까요? 5p
- 설치전에 알아두어야 할 부분을 알아볼까요? 6p
- 설치는 어떻게 하면 되나요? 8p
- 설치전 주의해야 할 부분을 알아볼까요? 10p

- 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.


경고 지시사항을 위반한 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 사용전에 반드시 안전상의 주의사항을 읽고 올바르게 사용하여 주십시오
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장 발생시 고객센터로 문의하여 주십시오
- 리모콘은 수신부를 향해서 버튼을 눌러 주십시오

경고


1



승·하강 작동중 X링크 또는 동작 부위에 손이 닿지 않도록 주의하십시오

- 무거운 빨래를 위로 올릴 수 있는 강력한 모터로 작동되 위험하오니 특히 어린이들이 손으로 만지지 않도록 주의하십시오

2



건조대 작동 중 아래에 사람 또는 장애물이 있거나 특히 어린이가 매달리지 않도록 주의하십시오.

- 상처를 입거나 고장의 원인이 됩니다

3



세탁물 외에 물건을 건조대에 올려놓은 상태에서 승·하강 시키면 물건이 떨어져 파손이 되거나 사람이 다칠 수 있습니다

떨어져 깨질 수 있는 물건이나 무거운 물건을 건조대에 올려놓지 마십시오



안전한 사용을 위한 주의사항

주의

4




널 수 있는 세탁물의 무게는 정격 20Kg 입니다

세탁물을 빨래걸이 봉에만 넣어 주시고 특히 한쪽에만 치우치게 넣고서 작동시키면 고장의 원인이 됩니다

최대 27±2kg을 초과하면 버튼을 눌러도 동작하지 않습니다 이때는 세탁물을 작동 가능 무게까지 맞춘 뒤 사용하십시오

5



정지 상태나 승·하강 작동중에 건조대를 좌·우로 흔들리지 않도록 하십시오

- 무거운 빨래를 위로 올릴 수 있는 강력한 모터로 작동되 위험하오니 특히 어린이들이 손으로 만지지 않도록 주의하십시오

6




제품설치는 서비스센터 및 설치전문가 에게 의뢰하여 주십시오.




각부의 명칭을 알아볼까요?

제품명칭은



리모콘 명칭은



사용방법을 알아볼까요?

- 1 무거운 세탁물은 굵은 주걸이봉에 좌·우 균형이 맞도록 넣어주시고 긴 세탁물만 사이드 걸이봉에 넣어주세요
- 2 세탁물을 넣은 뒤 햇볕을 충분히 받을 수 있는 높이까지 올려 놓으시고 사용하시면 공간의 활용에 많은 도움이 됩니다
- 3 27Kg
- 4

제품명	전동식 세탁물 건조대
모델명	MED-204A
본체	내 열 ABS Regin 840mm x 360mm x 107mm
빨래걸이봉	알루미늄
최대 하강길이	800mm
최대 승강 하중	27KG
승강용 와이어	1.5 mm 비닐코팅 강선 와이어
사용전원	220V 60HZ
FAN (2시간동작타이머)	
LAMP (30분 동작 타이머)	220V 15W *2
안전장치	모터 과열 방지 과부하 감지 정지 장치 과 전류 차단 휴즈



사용방법을 알아보까요?

- 1. UP :: .(가))
- 2. DOWN :: .(가))
- 3. DRY :: (2) .
- 4. LIGHT :: .(30))
- 5. ::



?

가 ? , ,))

가 ()?
27kg ±2kg 가 20kg
(27kg))

가 2 ? .(2))

가 ?)
(30))

가 !



설치전 주의해야 할 부분을 알아볼까요?

주의사항

- 1. 작업전 작업자의 건강상태 체크**
음주나 고혈압 등 작업에 지장을 초래할 염려가 있는 경우 작업 금지
- 2. 발판 사용**
발판 고정을 단단히 하여 작업 중 발판이 접히거나 넘어지지않게 사전에 점검할것
- 3. 앵커 타공 작업**
드릴 작업시 먼지가 눈에 들어갈 수 있으므로 보안경 착용 및 헬멧 착용
- 4. 전원 연결 시**
감전 위험이 있으므로 휴즈박스에서 전원 차단 후 작업할 것
- 5. 제품 고정 시**
2인 1조 작업을 원칙으로 하며 스페너를 이용하여 단단히 고정할 것
- 6. 고층 작업 시**
창문을 통해 부속물이 낙하할 수 있으므로 작업 시 창문을 닫을것.

MEMO

제품보증서

전동식 세탁물 건조대
품질보증기간 1년
부품보증기간 6년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가ensi	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우
(기구체적, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.